

Základní sada pro montáž 3 ks panelů se stříbrným rámem 35 mm na tašku obsahuje:

1.	Střešní hák SOLAR HZ1	6 ks
2.	Vrut do dřeva SOLAR VDT	12 ks
3.	Hliníkový profil SOLAR SH 3,15m	2 ks
4.	Šroub s plochou hlavou SOLAR T10	6 ks
5.	Matice přírubová SOLAR ML10	6 ks
6.	Středový úchyt stříbrný SOLAR SU70	4 ks
7.	Krajní úchyt stříbrný KU50/KU46/KU43/KU41	4 ks
8.	Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/30	8 ks
9.	Matice čtyřhranná SOLAR MČ8	8 ks